


0221-29	Schraube
0222-14	Glocke
2515-8	Generator, Behälter, Kompressor und Abschirmblech (Satz)
2515-11	Satz Lichtverteiler
2518-001	Kessel kpl.
2518-002	Führerhaus mit Fenster
2515-9	Fenstereinsatz
2515-57	Leitern
2515-5	Gewicht
2275-45	Haltestift
2515-51	Motorhalter
0224-80	Scheibenkondensator
2515-004	Getriebewelle
2515-003	Motor kpl.
0782-1	Kohlebürsten (2 St.)
0782-75	Druckfedern (2 St.)
2460-70	Glühbirne
2515-31	Griffstange (2 St.)
0221-8	Kupplungshaken
2518-003	Fahrrahmen kpl. mit Steuerung, Stromabnehmern, Zylinder und Tenderkupplung
2515-020	Trittbrett mit Lampen und Griffstangen
2515-027	Fahrrahmen mit Stromabnehmern und Tenderkupplung
2515-7	Dampfzylinder
2515-14	Luftkessel
2515-028	Rahmen mit Stromabnehmern
2515-021	Zwischenrad mit Achse
2515-012	Zwischenrad mit Achse
2223-3	Tenderkupplung
2515-030	Isolierbrücke mit Stromabnehmern
2515-005	Steuerung kpl. rechts
2515-006	Steuerung kpl. links
0221-6R	Gegenkurbel rechts
0221-6L	Gegenkurbel links
2460-26	Kuppelstange kurz
2515-61	Kuppelstange lang
2460-26	Bolzen (3 St.)
2515-010	Radsatz A mit Haftreifen
2515-010	Radsatz B mit Haftreifen
2515-011	Radsatz C
2515-009	Radsatz D
0202-52	Haftreifen (2 St.)
2515-4	Achshalter
0228-14	Senkschraube
2515-33	Schraube



Order Nr.

2518-035	Tender kpl.
2518-004	Tendergehäuse mit Lichtverteiler
2223-4	Lichtverteiler
2223-6	Gewicht
0221-4	Glühbirne
2515-024	Rahmen kpl. mit Radsätzen und Kontakten
0441-4	Kupplung
2022-80	Kupplungsfeder
2515-014	Rahmen
0222-8/9	Satz Puffer (2 St.)
2223-50	Achshalter
2223-011	Radsatz kpl.

